

OBS

Husk at tjekke længden på din PTO!

Test alle positioner maskinen kan stå i.

Det er muligt at din PTO skal tilpasses maskinen og traktor

I tilfælde af den ikke er tilpasset korrekt, kan gearkassen trykkes i stykker på redskabet samt skade din traktor.

