


Betriebsanleitung für Sämaschinen SK 125-205



Amstrup
Engineering



Betriebsanleitung für Sämaschinen SK 125 – 205


Die Sämaschine ist entwickelt für GEO SB Umkehrfräser, aber kann auch für GEO Kreiseleggefräse mit einer speziellen Halterung verwendet werden.

Amstrup Engineering produziert seit 2008 SK Sämaschinen.

Montage des SK Sämaschine auf SB Umkehrfräse



Bohren Sie zum Installieren Die Sämaschine zwei Löcher in die Gitterwalze Halterung rechts und links. Siehe Zeichnung. Um es genau zu machen, entfernen Sie am besten die Gitterwalze Halterung.

Halterung für Gitterwalze



Nachdem die Löcher gebohrt sind, und die Halterungen für Giterwalze wieder installiert ist, können nun die Halterung des Sämaschine installiert werden.

Es ist am einfachsten, die Halterung von der Sämaschine zu entfernen und am Umkehrfräser zu befestigen.



Schrauben in die Halterungen müssen so montiert werden, dass zwischen Schraubenkopf und Halterung 5 mm liegen.

Bolten muss mit Schraubenbefestigung mittel muntiert werden.

Ziehen Sie schließlich die Kontermutter fest.

Einstellung der saatzmenge

Die Saatzmenge kann an die Drosselklappe eingestellt werden. Stellen Sie die Anschlagsschraube auf die gewünschte Menge ein.

Diagram für Einstellung des Dosierung für Drillmaschine Model SK 125 – 205. Diagram ist gültig für Grassaat.

